

ECL Comfort 300 - C 14 Check- og indstillingsliste

Anlægsdata:

ECL: 300 + C 14	Dato:	Tekniker:	S.O. nr.:
Anlægsadresse:			

Grå side
Indstillingsliste:

Vejrkomparator ECL:

Softwaregeneration:

Linie	Beskrivelse	Fab. Værdi	Ny – kr.1	Ny – kr. 2	Pkt. ¹⁾
A	Ur og datoindstilling				17
B	Anlægsinfo – man. kontrol				18
C	Balancetemperatur	20 °C			20
1	Dødzone – Dz	OFF			21
2	Indbl.temp.begrænser min.	20 °C			22
2	Indbl.temp.begrænser max.	50 °C			22
3	Rumtemp. indflydelse Kp	5,0			23
4	Proportionalbånd	80 K 80 K			26
5	Integrationskonstant	30 30			26
6	Motor-/ventilkøretid	35 35			26
7	Neutralzone	3K 3K			26
10	Valg af tidskontrolenhed	0			32
15	Adaptivfunkt. på rumtemp.	OFF			32
21	Totalstop	ON			32
25	R1 funktion ved total stop	OFF			32
30	Returtemp. Begrænsning	25 °C			32
35	Returtemp. indflydelse max. Begrænsning	-4.0			32
36	Returtemp. indflydelse min. Begrænsning	0.0 °C			32
37	Adaptivfunkt. på retur begr.	OFF			32
42	Tidskontrol af R2	1			32
57	Temp. indflydelse ved S4 Frostbeskyttelsesfunktion	4.0			32
60	Kompensationstemp. 1.SP	25 °C			32
61	Komp.temp. Indflydelse 1.SP max. begrænsning	0.0			32
62	Komp.temp. Indflydelse 1.SP min. Begrænsning	0.0			32
63	I-faktor, komp.temperatur	OFF			32
64	Komp.temp. Indflydelse 2.SP	5 °C			32
65	Komp.temp. Indflydelse 2.SP max. begrænsning	0.0			32
66	Komp.temp. Indflydelse 2.SP min. Begrænsning	0.0			32
81	Tidskonstant for føler S2	70			32
82	Akkumulation for føler S2	50			32
85	Applikationsvalg	0			32
86	Relæ R1, forsinket indkobl.	180 sek.			32
87	Relæ R2, forsinket indkobl.	0 sek.			32
88	Relæ R1, udkobling	1			32
89	Relæ R2, udkobling	1			32
90	Definition relæ R3 funktion	0			32
140	Komp.føler valg- S1/S6	OFF			32
142	Alarm/begr.valg for S1	OFF			32
143	Frostref.alarm-føler S6	5 °C			32

ECL Comfort 300 - C 14 Check- og indstillingsliste

196	Service pin – LON	OFF			32
197	LON reset	ON			32
198	Sommer/vintertidsskift	ON			32
199	Slaveadresse	15			32

- ECA 9010 Udefølgersignal via BUS ESM-11 returføler
 KP61 ESM-10 rum ESM-T ude ECA 60 ECA 61

Gul side Indstillingsliste:

ECL:

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fabr. kr.1	Fabr. kr.2	Ny – kr.1	Ny – kr. 2	Pkt. ¹⁾
A	Rumtemp.					1
B	Anlægsinfo – man. kontrol					1
C	Tidsprogram					1
1	Mandag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
2	Tirsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
3	Onsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
4	Torsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
5	Fredag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
6	Lørdag	8-23	8-23			4
7	Søndag	8-23	8-23			4
9	Kopiering					5

Indstillingsliste:

Fjernbetjeningspanel ECA 61

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. værdi	Ny værdi	Pkt. ¹⁾
Ingen	Indstilling af aktuel tid og dato			
	Pil op i to sek. for at gå til lin. herover			
A	Rumtemperatur			
B	Ferie – Ude			
C	Ferie – Hjemme			
1	Mandag			
2	Tirsdag			
3	Onsdag			
4	Torsdag			
5	Fredag			
6	Lørdag			
7	Søndag			
	Pil ned i to sek. for at gå til lin. herunder			
8	Varmeudkobling	18 °C		
9	Rum indflydelse – max.	40		
10	Rum indflydelse – min.	0		

¹⁾ Punkthenvielse til instruktion.