

ECL Comfort 300 - C 37 Check- og indstillingsliste

Anlægsdata:

ECL: 300 + C 37	Dato:	Tekniker:	S.O. nr:
Anlægsadresse:			

Grå side

Indstillingsliste:

Vejrkomparator ECL: 300

Hard-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. Værdi	Ny – kr.1	Ny – kr. 2	Pkt. ¹⁾
A	Ur og datoindstilling				17
B	Anlægsinformation				18
C	Varmekurve hældning	1.8			20
C	Varmekurve parallelforsk.	0 K			20
1	Varmeudkobling begræns.	18 °C			21
1	Udkobl.temp.diff. Kreds 2	15 K			27
2	Begræns fremløbst. Min	40 °C			22
2	Begræns fremløbst. Max	90 °C			22
2	Indkobl.temp.diff. Kreds 2	20 K			27
3	Rumtemp. Indflydelse min	0			23
3	Rumtemp. Indflydelse max	-40			23
4	Proportionalbånd	80 K			26
5	Integrationskonstant	30 sek.			26
6	Motor-/ventilkøretid	35 sek			26
7	Neutralzone	3 K			26
10	Valg af tidskontrolenhed	0			32
11	Reduceret temp. afh. ude	-15 °C			32
12	Boost	0 %			32
13	Rampefunktion	0 min			32
14	Optimeringsværdi	OFF			32
15	Adaptivfunkt. på rumtemp.	OFF			32
17	Referencetemp. returnmeld.	OFF			32
20	Optimering rum-/udetemp.	OFF			32
21	Totalstop	OFF			32
22	Pumpemotion	ON			32
23	Ventilmotion	OFF			32
30	Returbegræns. brugsvand	50 °C			32
31	Returbegrænser øvre X	15 °C			32
32	Returbegrænser øvre Y	40 °C			32
33	Returbegrænser nedre X	-15 °C			32
34	Returbegrænser nedre Y	60 °C			32
35	Returbegrænser max fakt.	-2.0			32
35	Returbegrænser max fakt.	-2.0			32
36	Returbegrænser min fakt	0.0			32
36	Returbegrænser min fakt	0.0			32
37	Adaptivfunkt. på returbeogr.	25			32
37	Adaptivfunkt. på returbeogr.	25			32
40	Ladepumpeefterløb P2	1 min			32
41	Ladepumpeefterløb P3	1 min			32
43	Prioritering eller parallel	OFF			32
51	Ladepumpe/fordelerventil	OFF			32
52	Lukket ventil/PI-regulering	OFF			32
53	PI-regulering	OFF			32
141	Overstyringsfunktion	OFF			
	Motorbeskyttelse	OFF			
196	Service pin LON	OFF			32
197	LON reset	ON			32

ECL Comfort 300 - C 37 Check- og indstillingsliste

198	Sommer/vintertidsskift	ON			32
199	Slaveadresse	15			32

Gul side Indstillingsliste:

ECL: 300

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fabr. kr.1	Fabr. kr.2	Ny – kr.1	Ny – kr. 2	Pkt. ¹⁾
A	Dagtemp.	20				1
A	Nattemp.	16				1
A	Brugsv.temp		70			1
1	Mandag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
2	Tirsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
3	Onsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
4	Torsdag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
5	Fredag	6-8 + 16-22	5-8 + 18-22			4
6	Lørdag	8-23	8-23			4
7	Søndag	8-23	8-23			4

- ESMT udeføler Udefølersignal via BUS-forbindelse.
 ESM-10 rum ECA 9010 ECA 60 ECA 61

¹⁾ Punkthenvielse til instruktion.

Indstillingsliste:

Fjernbetjeningspanel ECA 61

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. værdi	Ny værdi	Pkt. ¹⁾
Ingen	Tidspunkt, år, måned og dag			
	Pil op i to sek. for at gå til lin. herover			
A	Rumtemperatur			
B	Ferie – Ude			
C	Ferie – Hjemme			
1	Mandag			
2	Tirsdag			
3	Onsdag			
4	Torsdag			
5	Fredag			
6	Lørdag			
7	Søndag			
	Pil ned i to sek. for at gå til lin. herunder			
8	Varmeudkobling	18 °C		
9	Rum indflydelse – max.	40		
10	Rum indflydelse – min.	0		

¹⁾ Punkthenvielse til instruktion.