

## ECL Comfort 200 - P 17 Check- og indstillingsliste

Anlægsdata:

ECL: 200 + P17	Dato:	Tekniker:	S.O. nr:
Anlægsadresse:			

**Grå side**

Indstillingsliste:

Vejrkomparator ECL: 200

Hard-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. Værdi	Ny værdi	Pkt. <sup>1)</sup>
A	Ur og datoindstilling			17
B	Anlægsinfo – man. kontrol			18
1	Stoptemp. Nederste føler	15 K		21
2	Starttemp. Øverste føler	20 K		21
4	Proportionalbånd	80 K		26
5	Integrationskonstant	30 sek.		26
6	Motor-/ventilkøretid	35 sek		26
7	Neutralzone	3 K		26
30	Returtemp.begrænser	50 °C		32
35	Returbegrænser max fakt.	-2,0		32
36	Returbegrænser min fakt	0,0		32
37	Adaptivfunkt. på returbeogr.	25		32
40	Ladepumpe efterløb	1 min		32
52	Lukket ventil/PI-regulering	ON		32
141	Overstyringsfunktion	OFF		32
174	Motorbeskyttelse	OFF		32
196	Service pin LON	OFF		32
197	LON reset	ON		32
198	Sommer/vintertidsskift	ON		32
199	Slaveadresse	0		32

**Gul side**

Indstillingsliste:

ECL: 200

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab.værdi	Ny værdi	Pkt. <sup>1)</sup>
A	Beholdertemp. dag	50		1
A	Beholdertemp. nat	10		1
B	Anlægsinfo – man. kontrol			1
C	Aktuelt dagsprogram			1
1	Mandag	5-8 + 18-22		4
2	Tirsdag	5-8 + 18-22		4
3	Onsdag	5-8 + 18-22		4
4	Torsdag	5-8 + 18-22		4
5	Fredag	5-8 + 18-22		4
6	Lørdag	5-8 + 18-22		4
7	Søndag	5-8 + 18-22		4

<sup>1)</sup> = Punkthenviing til instruktion.